



Contrôle des achats de Télé à la carte

La fonction de **contrôle des achats de Télé à la carte** vise à assurer que seuls les membres de la famille qui connaissent votre **mot de passe d'achat** peuvent commander des émissions de **Télé à la carte**. Si vous créez un mot de passe d'achat, une fenêtre demandant ce mot de passe s'ouvrira automatiquement dès que vous choisirez de commander une émission de **Télé à la carte**.

POUR CRÉER UN MOT DE PASSE D'ACHAT :

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
2. Sélectionnez **CONTRÔLE PARENTAL**.
3. Sélectionnez **RÉGLAGE DES MOTS DE PASSE**.
4. Sélectionnez **CRÉATION – ACHAT**.
5. Créez et confirmez votre mot de passe de quatre chiffres.

POUR CHANGER VOTRE MOT DE PASSE :

1. Suivez les étapes 1 à 3 décrites ci-dessus.
2. Sélectionnez **CHANGER LE MOT DE PASSE D'ACHAT**.
3. Entrez votre ancien mot de passe d'achat dans la fenêtre qui apparaît.
4. Créez et confirmez votre mot de passe de quatre chiffres.

POUR SUPPRIMER VOTRE MOT DE PASSE :

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure **POUR CRÉER UN MOT DE PASSE D'ACHAT**.
2. Sélectionnez **SUPPRIMER – ACHAT**. Une fenêtre s'affichera pour indiquer qu'aucun mot de passe ne sera demandé désormais pour les achats à la carte.
3. Appuyez sur la touche **SELECT** pour continuer.
4. Entrez votre ancien mot de passe d'achat pour compléter le processus.

Si vous oubliez votre **MOT DE PASSE D'ACHAT**, contactez le centre d'assistance au **1 866 635-8375**.

