

Comment utiliser votre télécommande



ACCÈS À LA TÉLÉ À LA CARTE

Affiche les listes des canaux de la Télé à la carte.

ACCÈS AU MENU

Affiche le Menu principal et le Guide de programmation électronique.

ACCÈS AU ID DEMANDEUR

Ouvre la fenêtre ID demandeur pour voir le Registre ID demandeur (la liste des personnes qui vous ont téléphoné).

TOUCHES DE NAVIGATION

VOS LISTES PRÉFÉRÉES

Faites défiler vos Canaux préférés.

CALENDRIER SUR QUATRE JOURS

Votre Guide de programmation électronique incorpore un calendrier couvrant quatre jours d'émissions. Appuyez sur ces touches pour voir l'horaire de la journée précédente ou suivante.



DÉFILEMENT PAGE PAR PAGE

Fait défiler page par page la listes des canaux du Guide de programmation électronique pour trouver rapidement ce que vous désirez.

NAVIGUER ET SÉLECTIONNER

Parcourt d'autres listes d'émissions sans interrompre celle que vous regardez. Appuyez sur la touche SELECT pour ouvrir le Survol de navigation et utilisez les touches de navigation pour voir les émissions offertes à d'autres canaux et dans d'autres pages horaires.



RETOUR AU CANAL

Alterne entre le canal que vous regardez et le précédent.

INFORMATION

Affiche une description détaillée de l'émission en cours ou d'une autre émission dans le Guide de programmation électronique.