



## Pour commencer : le réglage des canaux de votre système

Avant de commencer, ayez sous la main :

- le récepteur **ExpressVu** pour copropriétés
- la télécommande principale **ExpressVu**
- la(les) télécommande(s) secondaire(s) **ExpressVu**
- la trousse pour l'émetteur-récepteur IR

À l'endroit où votre récepteur est installé, votre téléviseur et votre magnétoscope devraient tous deux être réglés au canal 3 ou 4.

Dans les autres pièces, le téléviseur et le magnétoscope devraient tous deux être réglés au canal 8, 12 ou 13.

Référez-vous au tableau ci-dessous ou vérifiez l'autocollant au dos de vos télécommandes pour obtenir de l'information sur le réglage des canaux.

| Pour :      | Région de Montréal | Région de Toronto | Région d'Ottawa |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| TV1 et VCR1 | 3                  | 3 ou 4            | 3               |
| TV2 et VCR2 | 8                  | 8                 | 8               |
| TV3 et VCR3 | 13                 | 13                | 12              |